



Руководство по настройке контроллера РСУ

2025

Содержание

1.	Условные обозначения и термины	4
	1.1. Условные обозначения	.4
	1.2. Перечень терминов и сокращений	4
2.	Введение	.6
•		
3.	Программное обеспечение Prime для ввода контроллера в	7
	транспортную сеть	. /
1	REAL HARAFA KANTAALAANA E TRAUCHARTINIA CATI	8
т.	4.1 Ввол молудя ШПУ в транспортную сеть	9
	1.1. Blod modylla HII? B Ipunenopinylo cerb	,
5.	Виртуальный контроллер1	1
	5.1. Настройка виртуального контроллера	1
	5.2. Запуск виртуального контроллера 1	2
	5.3. Остановка виртуального контроллера1	3
	5.4. Обновление архива виртуального контроллера1	4
	5.5. Виртуальный контроллер (Windows) 1	4
	5.5.1. Запуск виртуального контроллера1	4
	5.5.2. Остановка виртуального контроллера 1	5
	5.5.3. Объединение виртуальных интерфейсов в сетевой мост1	.6
	5.5.4. Добавление дополнительных ІР-адресов для интерфейсов1	7
	5.5.5. Hacтройка server-io-pylon	.7
	5.6. Виртуальный контроллер (Linux)	.8
	5.6.1. Запуск виртуального контроллера	.8
	5.6.2. Настроика виртуального контроллера	.8
	5.6.4. Опоредни с риртион и и контроинором 1	0
	5.6.5. Пример настройки виртуальным контроллером	.9
	5.6.6 Возможные проблемы	.))2
		.5
6.	Операции с контроллером РСУ в среде разработки Forge	25
v.	6.1. Лобавление контроллера РСУ в проект	25
	6.2. Удаление контроллера РСУ из проекта	26
	6.3. Выгрузка данных из контроллера РСУ	26
	6.4. Прогрузка контроллера РСУ2	29
	6.5. Частичная прогрузка контроллера РСУ	\$1

	6.6.	Импорт контроллера РСУ	32
	6.7.	Экспорт контроллера РСУ	33
7.	Настр	оойка ввода/вывода данных	34
	7.1.	Создание корзины	34
	7.2.	Переименование корзины	35
8.	Опера	ации с модулями	37
	8.1.	Добавление модулей в корзину	37
	8.2.	Конфигурация корзины	37
	8.3.	Перемещение модуля между корзинами	38
	8.4.	Изменение позиции модуля в корзине	39
	8.5.	Режим работы модулей вывода при потери связи с модулем ЦПУ3	9
0	Buna	ринранна рарсий	/1
).	о 1	Опорания на рирорниронние ророни	₹1 //1
	9.1.	Операция по выравниванию версии	+1
10.	Заме	на модуля ЦПУ в контроллере РСУ с резервированием	43
11.	Изме	енение цикла в контроллере	44

1. Условные обозначения и термины

1.1. Условные обозначения

] Внимание:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы учесть особенности работы какого-либо элемента программного обеспечения.

\rm осторожно:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы предотвратить нарушения в работе программного обеспечения либо предотвратить потерю данных.

Хопасно:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы избежать потери контроля над технологическим процессом.

1.2. Перечень терминов и сокращений

Контроллер РСУ

Контроллер распределенной системы управления - узел РСУ, выполняющий технологическую программу. Контроллер РСУ обеспечивает связь технологической программы с объектом управления и вышестоящими узлами РСУ.

Корзина

Набор модулей контроллера РСУ, снабженный отдельным модулем источника питания (резервным модулем источника питания).

Модуль ввода/вывода

Составная аппаратная часть контроллера РСУ, предназначенная для сопряжения с объектом управления, которая обладает интерфейсами для считывания показаний со средств измерения и/или выдачи управляющего воздействия на исполнительный механизм.

Модуль источника питания

Устройство, предназначенное для обеспечения питанием электрическим током модулей корзины.

Модуль ЦПУ

Модуль центрального процессорного устройства - составная аппаратная часть контроллера PCУ, предназначенная для выполнения технологической программы, а также коммуникации с другими узлами PCУ.

ПО

Программное обеспечение.

Проект

Набор данных, который представляет конфигурацию РСУ. Проект хранится на станции инженера в единственном экземпляре.

Распределенная система управления - РСУ

Программно-аппаратный комплекс управления технологическим процессом, характеризующийся распределенной системой ввода-вывода и децентрализацией обработки данных.

Транспортная сеть распределенной системы управления - транспортная сеть РСУ

Локальная вычислительная сеть, которая связывает все узлы РСУ между собой.

Prime

Программное обеспечение для настройки/обновления контроллера.

2. Введение

Документ "Руководство по настройке контроллера РСУ" (далее Руководство) относится к комплекту эксплуатационных документов программного обеспечения распределенной системы управления (ПО РСУ).

Руководство содержит следующую информацию:

- описание операций для ввода контроллера в транспортную сеть при помощи ПО Prime, которое входит в состав программного обеспечения PCУ;
- описание операций с контроллером РСУ: добавление, удаление, выгрузка данных из контроллера РСУ, прогрузка контроллера РСУ, импорт, экспорт;
- описание операций с корзиной: создание, переименование, импорт, экспорт, удаление, выгрузка, прогрузка;
- описание операций с модулями: добавление модулей в корзину, переименование, импорт, экспорт, удаление, выгрузка, прогрузка, конфигурация корзины, перемещение модуля между корзинами, изменение позиции модуля;
- описание операции по выравниванию версий (приведение в соответствие версий системного программного обеспечения контроллера РСУ и программного обеспечения станции инженера);
- замена модуля ЦПУ в контроллере РСУ с резервированием.

Внимание: Справочная информация доступна:

- из главного меню командой Помощь > Справка;
- по клавише "F1";
- выбором пункта Справка из контекстного меню дерева проекта.

3. Программное обеспечение Prime для ввода контроллера в транспортную сеть

Prime входит в состав программного обеспечения РСУ.

С помощью Prime в транспортную сеть могут быть добавлены модули ЦПУ контроллеров:

ют					- • •
		• Запустить	Остановить Задать ІР	1	1
МАС адрес	IP адрес 🔺	Модель устройства	Серийный номер CPU	Версия ПО	Статус
52-54-00-12-3	192.168.7.2	Pylon DCS System C	000000000000000000000000000000000000000	1.22.1	Готов к обновления
	OT er V3 - [00/fraficeat MAC agpec 52-54-00-12-3	ют * 19 (194-наясаявала) МАСаррс Радок * \$2 54-00-12-3. 192.168.72	or * 19 (004/dxta812) * 2arycon/s 82 34 40:12-3. 192 168 72 Pyton DCS System C. 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	or * '19 (50ffsdcsdc313) * 2arycram Octaecern 3arrs 9 MCagec Page A Mages prysilloras Grander 10 52 54-00-12-3. 122 188 7.2 Pylon DCS System C 0000000000000000 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	or * 19 (2014) 404.agence: 22 54 40-12-3. 19 21 188 72 9 forn DCS System C- 000000000000000 1 22 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Рисунок 1. Окно Prime

В столбце **МАС адрес** указаны МАС адреса модулей ЦПУ для возможной сверки с аппаратной базой.

В столбце **IP** Адрес указан IP адрес контроллера.

В столбцах Модель устройства, Серийный номер СРU, Версия ПО указаны соответствующие характеристики модуля СРU.

В столбце Статус указано текущее состояние системы обновления и настройки контроллера.

В верхней части окна Prime расположена панель управления, которая включает в себя:

- Сетевой интерфейс выпадающий список для выбора сетевого интерфейса контроллера.
- Запустить кнопка поиска доступных модулей ЦПУ и виртуального контроллера.
- Остановить кнопка остановки поиска.
- Задать ІР кнопка открытия формы для заполнения ІР и номера контроллера.
- 🥑 кнопка "Очистить таблицу";
- 🔳 кнопка выравнивания версии.

Процесс поиска отображается при помощи анимированного изображения 🌑.

4. Ввод нового контроллера в транспортную сеть

Ввод нового контроллера в транспортную сеть осуществляется посредством ввода его модулей ЦПУ.

Модуль ЦПУ вводится в транспортную сеть при помощи Prime¹.

В конфигурации проекта возможны два режима работы контроллера:

- с резервированием (имеет основной и резервный модули ЦПУ);
- без резервирования (имеет только один модуль ЦПУ).

В случае резервирования Prime применяется только для основного модуля ЦПУ. Резервный модуль ЦПУ будет автоматически введен в транспортную сеть РСУ после загрузки контроллера.

Во время операции ввода модулю ЦПУ необходимо задать IP адрес и номер контроллера согласно проекту.

Внимание: Для подключения к контроллеру через Prime следует использовать третий порт контроллера (подключаться напрямую с ПК).

Внимание: При задании IP-адреса необходимо учесть, что на один контроллер должно быть выделено два соседних IP адреса с целью резервирования модулей ЦПУ. Диапазон допустимых значений для IP-адресов - от х.х.х.1 до х.х.х.253.

Внимание: Подсеть 192.168.100.х зарезервирована под синхронизацию между контроллерами, категорически нельзя назначать IP-адреса контроллеру из этой подсети!

• ОПАСНО: после применения операции по вводу модулей ЦПУ контроллер очистит всю конфигурацию и перезагрузится.

¹ Смотрите п.3. Программное обеспечение Prime для ввода контроллера в транспортную сеть

4.1. Ввод модуля ЦПУ в транспортную сеть

Для того чтобы ввести модуль ЦПУ в транспортную сеть, выполните следующие действия:

- 1. Запустите Prime.
- 2. Выберите сетевой интерфейс контроллера из выпадающего списка Сетевой интерфейс на панели управления Prime.
- 3. Кликните Запустить.

Запустится поиск доступных модулей ЦПУ. Результат отобразится в таблице Prime:

Файл Помощь Сетевой интерфейс: ТАР-Windows Adapter V9 : [Номер контроллера МАС	(00:ff:d6:cd:86:35] Садрес IP г	адрес 🔺	• Модель	Запустить • устройства	Остановить Серийный ном	Задать IP иер СРU	З Версия ПО	Статус
Сетевой интерфейс: TAP-Windows Adapter V9 : [Номер контроллера МАС	[00:ff:d6:cd:86:35] Садрес IP г	адрес 🔺	• Модель	Запустить • устройства	Остановить Серийный ном	Задать IP мер СРU	Версия ПО	Статус
TAP-Windows Adapter V9 : [Номер контроллера МАС	[00:ff;d6:cd:86:35] Садрес IP г	адрес 🔺	Модель	Запустить • устройства	Остановить Серийный ном	Задать IP мер СРU	Версия ПО	Статус
Номер контроллера МАС	Садрес IP а	адрес 🔺	Модель	устройства	Серийный ном	иер СРИ	Версия ПО	Статус
			No conte	ent in table				

Рисунок 2. Prime

- **4.** Левой кнопкой мыши выберите нужный модуль ЦПУ. На панели управления будет активирована кнопка **Задать IP**.
- 5. Кликните Задать IP. В открывшемся окне заполните поля Новый IP и Номер контроллера:



Рисунок 3. Указание IP адреса контроллера

6. Выберите Отправить.

- **7.** Если введенные данные верны, выберите **ОК** в окне подтверждения изменений. Закройте окно с данными контроллера.
- 8. На панели управления нажмите кнопку обновления данных *З*. В поле IP адрес модуля ЦПУ отобразится введенный IP адрес.

5. Виртуальный контроллер

5.1. Настройка виртуального контроллера

- 1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужного контроллера.
- 2. В поле IP адрес набираем адрес, который будет выдан виртуальному контроллеру.
- **3.** В поле **Интерфейс** для связи с контроллером набираем ip-адрес из моста br0 хоста (инженерной станции).
- 4. Убедитесь, что на вкладке Соединение установлен флаг в поле Использовать как виртуальный контроллер.

Посект Пользователь Опции Помощь			-	
Терево проекта	Панель конфитурации СS01		Отменить	Сохрани
* With Neuthingt * With Neutrington * With Neutrington </th <th>Социнения Вируднинай которолор Р Аран: Непировед дая сакое с которолерон Использета на сооруднинай которолтр</th> <th>1972001 1972001 202001</th> <th></th> <th></th>	Социнения Вируднинай которолор Р Аран: Непировед дая сакое с которолерон Использета на сооруднинай которолтр	1972001 1972001 202001		

Рисунок 4. Вкладка "Соединение"

- 5. Перейдите на вкладку Виртуальный контроллер и заполните следующие поля:
 - **IP** адрес виртуального контроллера адрес, который будет выдан виртуальному контроллеру (поле **IP** адрес на вкладке Соединение должно совпадать с данным полем);
 - МАС адрес виртуального контроллера идентификатор для возможной сверки с аппаратной базой (для разных виртуальных контроллеров должны быть разные МАС адреса, также они не должны следовать друг за другом);
 - Интерфейс виртуального контроллера (tap) имя TAP-адаптера, добавленного в сеть для виртуального контроллера (для разных виртуальных контроллеров должен быть свой интерфейс tap);
 - **Pylon node ID** позиция контроллера в корзине (3 основной контроллер, 4/19 вторичный);
 - Порт Qemu Monitor соответствующий порт в эмуляторе (разный для каждого виртуального контроллера);
 - Номер виртуального контроллера номер текущего контроллера (должен совпадать с номером контроллера в дереве 1 для CS01, 2 для CS02 и так далее).

Forge 1.35.0-SNAPSHOT			-	
Проект Пользователь Опции Помощь				
depeso npoexta	Панель конфитурации СООТ		Отменить	Сохранить
© * ₩ Nun-Royad * ₩ Carlongent * € € 600 * € Grant Transcorest propriate Face Party * ₩ Start * * ₩ Start * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Создинения Вартралинай Контролово И Адает картуального контроловда МаС, карт картуального контроловда Ингарабе картуального контроловда (ba) Були повы Ю Порт Окто Контри Новер рагулального контроловда	142.444.00.10 00000111112 000 1 1 1 1		
Офрлайн Онлайн				

Рисунок 5. Вкладка "Виртуальный контроллер"

- 6. Запустить виртуальный контроллер (п.5.2 Запуск виртуального контроллера).
- 7. Для созданных виртуальных интерфейсов необходимо добавить дополнительные IP в подсетях, где будут работать виртуальные контроллеры. Для добавления IP адресов можно воспользоваться сторонними программами, например, Win IP config. (п.5.5.4 Добавление дополнительных IP-адресов для интерфейсов).

После запуска виртуального контроллера процесс запуска операционной системы контроллера и инициализация сетевых соединений занимает около 1 минуты, затем контроллер можно прогрузить проектом.

5.2. Запуск виртуального контроллера

Для того чтобы запустить виртуальный контроллер, выполните следующие действия:

- 1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужного контроллера.
- 2. В контекстном меню выберите Запустить виртуальный контроллер.



Рисунок 6. Запуск виртуального контроллера

3. Откроется окно эмулятора. Запуск произведен.



Рисунок 7. Окно эмулятора



Внимание: При каждом запуске виртуальный контроллер выполняет поиск архива ядра в папке C:\Program Files\NaftaProcess\Engineer Station\Pylon\stages. Если контроллер не обнаружит архив ядра с проектом, то будет запущен архив базового ядра core-image-minimalqemux86.cpio, о чем система выведет соответствующее сообщение:

Информация	×
Message	
Запускается дефолтный образ ядра для виртуального контроллера ОК	,)

Рисунок 8. Запуск архива базового ядра

5.3. Остановка виртуального контроллера

Для того чтобы остановить виртуальный контроллер, выполните следующие действия:

- 1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужного контроллера.
- 2. В контекстном меню выберите Остановить виртуальный контроллер.



Рисунок 9. Остановка виртуального контроллера

Окно эмулятора закроется.

5.4. Обновление архива виртуального контроллера

В папке C:\Program Files\NaftaProcess\Engineer Station\Pylon расположен архив базового ядра контроллера core-image-minimal-qemux86.cpio.

Для того чтобы обновить архив *.cpio ядра виртуального контроллера, выполните следующие действия:

- 1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужного контроллера.
- 2. В контекстном меню выберите Обновить архив виртуального контроллера.



Рисунок 10. Обновление архива виртуального контроллера

В результате успешного обновления архива в папку C:\Program Files \NaftaProcess\Engineer Station\Pylon\stages будет записан файл <Имя проекта>.<Имя контроллера>.VirtualController.cpio. При следующем обновлении указанный файл будет перезаписываться.

5.5. Виртуальный контроллер (Windows)

5.5.1. Запуск виртуального контроллера

Для того, чтобы запустить виртуальный контроллер, выполните следующие действия:

- 1. В процессе установки автоинсталлера будет предложено установить дополнительный драйвер TAP-Windows компонент Эмулятор Pylon контроллера. Это можно сделать как при первой установке, так и после, выбрав Пуск > Параметры > Программы > NaftaProcess > Изменить.
 - **Внимание:** При установке ПО версии NaftaProcessInstaller-1.5.0 устанавливается драйвер TAP-Windows-9.21.2, который не поддерживает NDIS6, и не будет работать в операционных системах Windows 10 и Windows 11, используйте новую версию ПО naftaprocess_1.6.0.
- 2. Выполнить от администратора в меню Пуск > NaftaProcess PCУ > Добавить новый ТАР-интерфейс (2 раза для двух виртуальных контроллеров). При

добавлении первого TAP-интерфейса (с момента установки Windows) будет произведена установка сетевого драйвера и появится запрос на подтверждение доверия к производителю "OpenVPN inc.". Необходимо подтвердить запрос.

3. Откройте "Сетевые подключения" и переименуйте появившиеся интерфейсы "Подключение по локальной сети.. (TAP-Windows Adapter V9)" в tap0 и в tap1 (интерфейс показывает, что кабель не подключен).

Далее виртуальный контроллер можно запустить двумя способами.

<u>1 вариант</u>:

Из среды разработки Forge (описание можно найти в п.5.1 Настройка виртуального контроллера).

<u>2 вариант</u>:

1) Открыть файл *C:\Program Files\NaftaProcess\Engineer Station\Pylon \pylon_start*.

2) Внести необходимые изменения в настройки запуска виртуального контроллера

(например, set PYLON_IP=192.168.101.10).

3) Запустить виртуальный контроллер из меню Windows: Пуск > NaftaProcess PCY > Запустить контроллер (Virt-CS-Start).

4) Для созданных виртуальных интерфейсов необходимо добавить дополнительные IP в подсетях, где будут работать виртуальные контроллеры (например, 192.168.101.3 и 192.168.102.3).

Для добавления IP адресов можно воспользоваться сторонними программами, например, Win IP config.

Контроллер будет доступен под IP 192.168.101.10

5.5.2. Остановка виртуального контроллера

Для того чтобы остановить виртуальный контроллер, выполните одно из действий:

- Остановите виртуальный контроллер из меню Windows Пуск > NaftaProcess PCУ > Остановить контроллер (Virt-CS-Stop).
- Закройте окно эмулятора контроллера.
- Остановите виртуальный контроллер через среду разработки Forge (п.5.3 Остановка виртуального контроллера в дереве проекта).

5.5.3. Объединение виртуальных интерфейсов в сетевой мост

Данная настройка необходима, чтобы один виртуальный контроллер мог взаимодействовать с другим. Для того, чтобы объединить созданные виртуальные интерфейсы в мост, выполните следующие действия:

1. Откройте окно "Сетевые подключения".

2. Правой кнопкой мыши выделите виртуальный(-ые) интерфейс(-ы) и интерфейс сетевой карты.

3. В открывшемся контекстном меню выберите пункт "Настройка моста".



4. В результате в окне отразится новое сетевое устройство "Сетевой мост".



5. Правой кнопкой мыши выделите созданный мост и в контекстном меню выберите пункт "Свойства".



6. Выделите нужный компонент, нажмите кнопку Свойства. Установите флаг в поле Получить IP-адрес автоматически. Нажмите ОК.

бщие Альтернативная конфигурац	19			
lapaметры IP могут назначаться авт loддерживает эту возможность. В пр P можно получить у сетевого админи	оматичес оотивном истратор	ски, ес случа а.	ли сеть е параме	етры
Получить IP-адрес автоматической IP-адрес автоматической IP-адрес автоматической IP-адрес автоматической IP-адрес автоматической	ки			
— — <u>И</u> спользовать следующий IP-ад	pec:			
<u>I</u> P-адрес:				
Маска подсети:]
Основной шлюз:]
	TONOTION			
 Использовать следующие адрес 	a DNS-ce	DBeDO	в:	
Предпочитаемый DNS-сервер:				
Альтернативный DNS-сервер:				
Подтвердить параметры при вы	ыходе	Д	ополните	ельно
	_			

5.5.4. Добавление дополнительных ІР-адресов для интерфейсов

Установите программное обеспечение, предназначенное для конфигурирования сетевых интерфейсов.

1. Запустите программу от имени администратора ПК.

2. Выберите из списка интерфейсов созданный мост. Нажмите на панели кнопку **Добавить IP-адрес**.



3. Для созданного моста задайте два статических IP-адреса из подсетей, на которых будут функционировать виртуальные контроллеры. Например, основной IP-адрес (192.168.8.98) и вторичный IP-адрес (192.168.9.98).

5.5.5. Настройка server-io-pylon

В дереве проекта левой кнопкой мыши выберите имя нужной станцции оператора (OS). На вкладке **Общие** в поле **IP Адрес станции оператора** введите ip-адрес станции (например, 192.168.8.100).

5.6. Виртуальный контроллер (Linux)

5.6.1. Запуск виртуального контроллера

Для того чтобы запустить виртуальный контроллер, необходимо создать сетевой мост. Для этого выполните следующие действия:

- 1. Перейдите в папку /opt/Nafta/NaftaProcess/emulator, в которой находится скрипт "bridge up.sh".
- 2. Откройте этот скрипт для редактирования, поменяйте ip-адреса в строчках

sudo ip address add 192.168.9.602/24 dev br0 sudo ip address add 192.168.8.602/24 dev br0

на те, которые будут использоваться в Вашей подсети виртуальных контроллеров.

Если необходимо использовать несколько виртуальных контроллеров одновременно, в скрипт нужно добавить следующие строчки для каждого виртуального контроллера кроме первого:

```
sudo ip tuntap add tapx mode tap user `whoami`
sudo ip link set tapx master br0
sudo ip link set tapx up
```

где х – это номер виртуального интерфейса tap для контроллера.

Сохраните изменения.

3. Запустите скрипт

sudo ./bridge_up.sh

5.6.2. Настройка виртуального контроллера

Настройте виртуальный контроллер, как указано в п. 5.1 Настройка виртуального контроллера Руководства.

5.6.3. Настройка server-io-pylon

1. В дереве проекта левой кнопкой мыши выберите имя нужной станции оператора (OS). На вкладке **Общие** в поле **IP Адрес станции оператора** введите ip-адрес станции (например, 192.168.8.89).

5.6.4. Операции с виртуальным контроллером

Операции запуска, остановки и обновления архива виртуального контроллера в среде разработки Forge на операционной системе Linux аналогичны операциям Запуск виртуального контроллера, Остановка виртуального контроллера, Обновление архива виртуального контроллера на операционной системе Windows, описанным в Руководстве.

5.6.5. Пример настройки виртуального контроллера

В качестве примера представлена настройка и запуск четырёх виртуальных контроллеров.

Начальные данные: локальные ip-адреса хоста (инженерной станции): 192.168.8.1/24 и 192.168.9.1/24, они же будут использоваться для связи с виртуальными контроллерами.

1. В дереве проекта левой кнопкой мыши выберите CS01 и укажите в интерфейсе для связи с контроллером IP адрес хоста в основной подсети.

2. Установите флаг в поле Использовать как виртуальный контроллер.

3. В поле **IP адрес** укажите отличный от ip-адреса хоста ip-адрес, который будет использовать виртуальный контроллер. В примере используется IP адрес 192.168.8.5².



Рисунок 11. Пример настройки CS01 в качестве виртуального контроллера. Вкладка "Соединение"

4. Перейдите на вкладку Виртуальный контроллер

² ір-адреса контроллеров и хоста не должны следовать друг за другом, так как за каждым объектом в системе резервируется два ір-адреса, где второй имеет тот же адрес, что и первый, но инкрементированный на один, таким образом инженерная станция занимает следующие адреса: 192.168.8.1, 192.168.8.2, 192.168.9.1, 192.168.9.2.

5. В поле **IP адрес виртуального контроллера** укажите тот же ip-адрес, который был указан в поле **IP адрес** на вкладке **Соединение** (192.168.8.5). **6.** Остальные поля оставьте без изменений.



Рисунок 12. Пример настройки CS01 в качестве виртуального контроллера. Вкладка "Виртуальный контроллер"

7. В дереве проекта левой кнопкой мыши выберите CS02 и укажите в интерфейсе для связи с контроллером ip-адрес хоста в основной подсети.

8. Установите флаг в поле Использовать как виртуальный контроллер.

9. В поле **IP адрес** укажите отличный от ip-адреса хоста ip-адрес, который будет использовать виртуальный контроллер, в примере используется ip-адрес 192.168.8.7 (инкрементируется на два для каждого следующего контроллера).



Рисунок 13. Пример настройки CS02 в качестве виртуального контроллера. Вкладка "Соединение"

10. Перейдите на вкладку Виртуальный контроллер.

11. В поле **IP адрес виртуального контроллера** укажите тот же ip-адрес, который был указан в поле **IP адрес** на вкладке **Соединение** (192.168.8.7).

12. МАС адрес виртуального контроллера укажите отличный от CS01, инкрементируется на два: 00:00:00:11:11:14 (МАС адреса резервируются по тому же принципу, что и ip-адреса).

13. Интерфейс виртуального контроллера укажите tap1 (инкрементируется на один).

- 14. Порт Qemu Monitor укажите 4323 (инкрементируется на один).
- 15. Номер виртуального контроллера укажите "2".

16. Pylon node ID необходимо оставить без изменений.

Дерево проекта	Панель конфигурации CS02
× 12	Соединение Виртуальный контроллер
• 😯 Конфигурация 🔜 AlarmsConfiguration	IP адрес виртуального контроллера MAC адрес
CS01	виртуального 00:00:00:11:11:14 контроллера
CS02	Интерфейс виртуального tap1 контроллера (tap)
► 🛱 CS04	Pylon node ID 3
 GperatorStationLibrary GOS01 	Порт Qemu Monitor 4323 Номер виртуального контроллера 2

Рисунок 14. Пример настройки CS02 в качестве виртуального контроллера. Вкладка "Виртуальный контроллер"

17. Повторите пункты 7-16 для СS03 и СS04.

Номер CS	IP адрес	МАС адрес	Интерфейс виртуального контроллера	Порт Qemu Monitor	Номер виртуального контроллера
1	192.168.8.5	00:00:00:11:11:12	tap0	4322	1
2	192.168.8.7	00:00:00:11:11:14	tap l	4323	2
3	192.168.8.9	00:00:00:11:11:16	tap2	4324	3
4	192.168.8.11	00:00:00:11:11:18	tap3	4325	4

Таблица 1. Данные, указанные в контроллерах

Для всех контроллеров поля **IP адрес** и **IP адрес виртуального контроллера** имеют одинаковый адрес, интерфейс для связи с контроллером указан 192.168.8.1, установлен флаг в поле **Использовать как виртуальный контроллер**.

18. Перейдите в папку /opt/Nafta/NaftaProcess/emulator, в которой находится скрипт "bridge_up.sh".

19. Откройте этот скрипт для редактирования, поменяйте следующие строчки:

sudo ip address add 192.168.9.602/24 dev br0 sudo ip address add 192.168.8.602/24 dev br0

на ір-адреса хоста (инженерной станции):

sudo ip address add 192.168.8.1/24 dev br0

sudo ip address add 192.168.9.1/24 dev br0

20. Добавьте в середину скрипта, например, после строчки

sudo ip link set tap0 up

следующие строчки:

sudo ip tuntap add tap1 mode tap user `whoami` sudo ip link set tap1 master br0 sudo ip link set tap1 up sudo ip tuntap add tap2 mode tap user `whoami` sudo ip link set tap2 master br0 sudo ip link set tap2 up sudo ip tuntap add tap3 mode tap user `whoami` sudo ip link set tap3 master br0 sudo ip link set tap3 up

Скрипт должен выглядеть таким образом:

#!/bin/bash # brctl(8) - bridge utils is deprecated ###sudo brctl addbr br0 #sudo ip link add br0 type bridge sudo ip link add br0 type bridge mcast snooping 0 mcast querier 1 sudo ip addr flush dev eth0
###sudo brctl addif br0 eth0 sudo ip link set eth0 master br0 sudo ip tuntap add tap0 mode tap user `whoami` ###sudo brctl addif br0 tap0 sudo ip link set tap0 master br0 #sudo ip link set tap0 promisc on sudo ip link set tap0 up sudo ip tuntap add tap1 mode tap user `whoami` sudo ip link set tap1 master br0 sudo ip link set tap1 up sudo ip tuntap add tap2 mode tap user `whoami` sudo ip link set tap2 master br0 sudo ip link set tap2 up sudo ip tuntap add tap3 mode tap user `whoami` sudo ip link set tap3 master br0 sudo ip link set tap3 up sudo ip link set eth0 up ##echo 0 >/sys/devices/virtual/net/br0/bridge/multicast snooping sudo ip link set br0 up ###sudo brctl show sudo bridge link sudo ip address add 192.168.8.1/24 dev br0 sudo ip address add 192.168.9.1/24 dev br0 ip addr echo 'net.ipv4.ip forward=1' >> /etc/sysctl.conf echo 'net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0' >> /etc/sysctl.conf echo 'net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0' >> /etc/sysctl.conf echo 'net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0' >> /etc/sysctl.conf

21. Запустите скрипт

sudo ./bridge_up.sh

2:	eth0: <brohderst,multichst,up,lower_up> mtu 1500 master br0 state forwarding priority 32 cost 100</brohderst,multichst,up,lower_up>
4:	tap0: <bkuhulhsi,muliilhsi,up> mtu 1500 master br0 state forwarding priority 32 cost 100</bkuhulhsi,muliilhsi,up>
5:	tapi: tapi: definition of the state forwarding priority 32 cost 100
b:	tap2: <bkuhulhsi,muliilhsi,up> mtu 1500 master br0 state forwarding priority 32 cost 100</bkuhulhsi,muliilhsi,up>
11	tap3: <bkuhulh51,hulilh51,up> mtu 1500 master br0 state forwarding priority 32 cost 100</bkuhulh51,hulilh51,up>
1:	Io: <luupbhck, lumer_up="" up,=""> mtu b553b gdisc noqueue state UNKNUWN group default glen 1000</luupbhck,>
	inet 127.00.178 scope host 10
	valid_itt torever preterred_itt torever
	ineto ::1/120 scope host
<u>.</u>	valid_itt torever preterred_itt torever
23	etho: <pre>computes;,nullichs;,up,Luwek_up> mtu labo doisc prito_tast master pro state unknuwn group detault gien labo Notification: 00-000 00-000 ldid 66 had 66 fdid 66 fdid 66 fdid 66 fdid 66 fdid 66 had 66 had 66 had 66 had 66 had 66 fdid 66 fdid 66 fdid 66 fdid 66 had 66</pre>
a .	IINK/ether 00:00:2297/0114146 brd TT:TT:TT:TT:TT:TT:TT:TT:TT:TT:TT:TT:TT:
3:	Dro: Knu-Unkkick, bkumbursi, nulliunsi, ur, Lunkk_ur/ mtu 1500 quisc noqueue state uuwn group detault gien 1800
	link/ether 00:00:29:78:14:46 Drd ff:ff:ff:ff:ff:ff:
	inet 192.100.0.1/24 SCOPE global bro
	valid_itt forever preferred_itt forever
	unit 152:100.5:1724 Scope global bra
A +	valid_int forever preferred_int forever tangu / RPDDDPDCT MULTIPGCT UPD atu 1600 adice ofife fact eactor br0 state UNKVDUN aroun default alon 1900
ч.	tapo, vakundunsi,nduritunsi,dry mta iseb quisc principast master pro state unknuwn group derautt gien ibeo Tinkinskam do:20-04-set 6:00-04 bed ff-ff-ff-ff-ff-ff-
ς.	tani (RPNDRICHET MULTICHET UP) atu 1500 adise ofije fast master brû state UNKNOUN group default elen 1000
φ.	link/other 01, not really or white too gaise printing ast waster and state anknown group default gren rood
6:	tan2: (RPNADCRST NULTICAST UP) mtu 1500 ndisc ofifo fast master br0 state UNKNOWN group default glep 1000
- · ·	link/other 30-ra-24/a8-21-23 hrd ff-ff-ff-ff-ff-ff-ff-
7:	tan3: (RPNADCAST.NUTTCAST.UP) mtu 1500 ndisc ofifo fast master br0 state UNKNOWN group default glep 1000
	link/ather 3a-94-22-81-ad-38 hrd ff-ff-ff-ff-ff-ff-ff-

Рисунок 15. Вывод команды bridge_up



ОСТОРОЖНО: Обратите внимание на наличие интерфейса br0, его ip-адреса являются ip-адресами хоста (инженерной станции), также обратите внимание на наличие интерфейсов tap, количество которых должно совпадать с количеством одновременно запускаемых виртуальных контроллеров.

22. Запустите виртуальные контроллеры, как указано в п. 5.2 Руководства.

Для проверки успешности запуска виртуального контроллера перейдите в online-режим или пропингуйте его по ip-адресу. Если пинг есть, значит, виртуальный контроллер запущен и настроен корректно.

5.6.6. Возможные проблемы

• Виртуальный контроллер не запускается (не появляется монитор):

Убедитесь, что ip-адреса, MAC адреса, интерфейсы tap, порты и номера виртуальных контроллеров различаются. Если один виртуальный контроллер запущен, то последующие могут не запуститься или некорректно работать в том случае, если у них имеются конфликты между собой.

Также в некоторых версиях AstraLinux монитор может визуально не отображаться, в таком случае визуально убедиться в запуске виртуального контроллера можно через системный монитор, указав в поиске "qemu".

📟 Системный монитор					_ 0 X				
Файл Вид Настройка	Справка								
Таблица процессов Общая загрузка системы									
Ж Завершить процесс	qemu		📓 Все процессы	~	Ті Сервис 🗸				
Имя процесса	ользовате/ ^		% UN		r				
🔮 qemu-system-i386	root		5%		:59 5				
🔮 qemu-system-i386	root		4%		153 6				
2 npouecca	цп: 27%	п	амять: 7,2 Гиб / 31,3 ГиБ	Подкачка: 0	Б / 975,0 МиБ				

Рисунок 16. Пример отображения двух запущенных виртуальных контроллеров в системном мониторе

• Контроллер запустился, но не прогружается:

Убедитесь, что с контроллером есть связь (необходимо пропинговать):

- Если связь есть, значит виртуальный контроллер имеет конфликт с другим виртуальным контроллером, также необходимо проверить соответствие номера виртуального контроллера и номера CS.
- Если связи нет, значит настройка виртуального контроллера или моста выполенна некорректно, либо виртуальный контроллер ещё не инициализировался. Повторите процедуру через 1-2 минуты.

Если проблема не устранилась:

- Убедитесь, что ір-адрес виртуального контроллера и хоста (инженерной станции) находятся в одной подсети.
- Убедитесь, что у виртуального контроллера отсутствуют конфликты с адресами других виртуальных контроллеров и хоста (инженерной станции).
- Убедитесь, что мост запущен корректно введите команду

ip a

и убедитесь в наличии интерфейса br0, ip-адресов в нём, и в наличии интерфейса tap для проблемного виртуального контроллера.

• Контроллер запустился, прогружается, но соединение с ним нестабильное (теги имеют плохое качество, в online-режиме контура блоки периодически подсвечиваются красным):

Контроллер имеет конфликт ip-адреса, MAC адреса или порта Qemu Monitor.

6. Операции с контроллером РСУ в среде разработки Forge

В проекте предусмотрены следующие операции с контроллером (стандартным, виртуальным):

- добавление контроллера;
- удаление;
- выгрузка данных из контроллера РСУ;
- прогрузка контроллера РСУ;
- импорт;
- экспорт.

Кроме того при работе с виртуальным контроллером в дереве проекта доступны следующие операции:

- запуск виртуального контроллера;
- останов виртуального контроллера;
- обновление архива виртуального контроллера.

6.1. Добавление контроллера РСУ в проект

Для того, чтобы добавить контроллер РСУ в проект, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя проекта со значком
- 2. В открывшемся контекстном меню выберите Добавить контроллер.
- **3.** В открывшемся диалоговом окне укажите числовой идентификатор нового контроллера РСУ и нажмите **ОК:**

💷 Добавить узел	x
Введите идентификатор для CS.	1
	ОК

Рисунок 17. Присваивание контроллеру идентификатора



Внимание: По умолчанию в диалоговом окне для контроллера РСУ предлагается первый свободный идентификатор. При задании

идентификатора пользователем необходимо учесть, что идентификатор контроллера РСУ имеет ограничение диапазона задаваемых значений от 1 до 99 и должен быть уникальным в пределах проекта.

Новый контроллер РСУ с числовым идентификатором в названии появится в дереве проекта:

грево проекта	Панель конфитурации CS01		
exemplants	Congression Cost Congression Cost Congression Cost Congression Cost Congression Cost Congression Congr	1872&&1 1872&&1 1872 & ∞	

Рисунок 18. Контроллер РСУ в дереве проекта

- 4. Левой кнопкой мыши выберите значок созданного контроллера РСУ.
- 5. В поле **IP** Адрес вкладки Соединение задайте уникальный адрес контроллера РСУ.
- **6.** В поле **Использовать как виртуальный контроллер** установите флаг, если контроллер РСУ будет использоваться в качестве виртуального. Настройка виртуального контроллера приведена в разделе п.5.1 Настройка виртуального контроллера .

6.2. Удаление контроллера РСУ из проекта

Для того, чтобы удалить контроллер РСУ из проекта, необходимо выполнить следующие действия:

- **1.** В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужного контроллера РСУ со значком .
- 2. В открывшемся контекстном меню выберите Удалить.
- **3.** В открывшемся диалоговом окне выберите **ОК**. Контроллер РСУ будет удален из дерева проекта.

6.3. Выгрузка данных из контроллера РСУ

Выгрузка данных производится с целью копирования конфигурации удаленного контроллера РСУ в проект. Чтобы произвести выгрузку данных из контроллера РСУ, необходимо выполнить действия:

1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужного контроллера со значком .

Внимание: Перед выгрузкой необходимо убедиться, что:

- числовой идентификатор в имени контроллера в проекте соответствует выгружаемому;
- уникальный адрес контроллера РСУ в поле Соединение задан верно.
- 2. В контекстном меню выберите Выгрузить из контроллера.
- 3. Откроется таблица выгрузки:

Имя блока	Операция	Прогрузить	Результат	Выполнить
System01	Создать	\checkmark		
MKRack_001	Создать	\checkmark		Закрыть
AnalogInputPoint_003	Создать	\checkmark		
AnalogInputPoint_002	Обновить	\checkmark		
AnalogInputPoint_001	Создать	\checkmark		
DiscretePoint_001	Создать	\checkmark		
Program_001	Создать	\checkmark		

Рисунок 19. Выгрузка данных из контроллера РСУ

- **4.** В столбце **Операция** представлены действия, рекомендованные для выполнения, согласно версиям контроллера текущего проекта и выгружаемого удаленного контроллера:
 - Создать операция создания нового функционального блока в контроллере текущего проекта согласно версии удаленного контроллера;
 - Обновить операция обновления данных функционального блока контроллера проекта до версии удаленного контроллера.
 - **Внимание:** Для операции **Обновить** возможен просмотр различий между полями параметра функционального блока по кнопке

j	🖳 AnalogInputPoi	int_002	
	Артибут блока	Блок в проекте	Блок в контроллере
	source		SRC_PROG.RO2
	rawFullScale	200.0	100.0
	tagname	AnalogInputPoint_002	AI002
	configTimestamp	Mon Aug 26 12:22:06 YEKT 2019	Wed Jul 17 12:00:50 YEKT 2019
	timestamp	Mon Aug 26 15:42:23 YEKT 2019	Mon Aug 26 15:32:33 YEKT 2019
	loop	New Loop	LOOP
	order	0	1
			Закрыть

Рисунок 20. Различия в данных контроллера

- 5. Выберите блок и установите флаг в столбце **Прогрузить**. **Примечание:** По умолчанию данные удаленного контроллера выгружаются полностью (все флаги установлены).
- **6.** Нажмите кнопку **Выполнить**. В нижней части таблицы отобразится прогресс выполнения и соответствующее сообщение:

💷 Выгрузка контролле	pa CS01			- • •
Имя блока	Операция	Прогрузить	Результат	Выполнить
System01	Создать			
MKRack_001	Создать			Закрыть
AnalogInputPoint_003	Создать			
AnalogInputPoint_002	Обновить	\checkmark	1	
AnalogInputPoint_001	Создать			
DiscretePoint_001	Создать			
Program_001	Создать			
Успешно обработаны 1	l блока из 1.			

Рисунок 21. Результат выгрузки контроллера

7. Нажмите кнопку Закрыть.

В результате выгрузки:

- выгруженные функциональные блоки удаленного контроллера будут отображаться в дереве проекта;
- имеющиеся в проекте, но отсутствующие в удаленном контроллере функциональные блоки, сохраняются.

6.4. Прогрузка контроллера РСУ

Для прогрузки программы пользователя в контроллер РСУ необходимо :

1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужного контроллера со значком .



Внимание: Перед прогрузкой необходимо убедиться, что:

- числовой идентификатор в имени сконфигурированного контроллера в проекте соответствует прогружаемому;
- уникальный адрес контроллера РСУ в поле Соединение задан верно.



Внимание: Степень безопасности вносимых в программу изменений на работающем оборудовании определяется инженером самостоятельно.

- 2. В открывшемся контекстном меню выберите:
 - **Прогрузить контроллер полностью** появится предупредительное окно об остановке, и перед самой прогрузкой проекта будут остановлены выполнения технологической программы и синхронизации между резервной парой контроллеров.
 - Прогрузить изменения в контроллер это онлайн-прогрузка (контроллер не останавливает выполнение своей программы).
- 3. Откроется таблица прогрузки:

Имя блока	Операция	Прогрузить	Результат	Выполнит
AI001	Конфликт версий 🛛	\checkmark		
AnalogInputPoint_002	Обновить	\checkmark		Закрыть
AI003	Конфликт версий 🛄	\checkmark		
AnalogInputPoint_001	Создать	\checkmark		
AnalogOutputPoint_001	Создать	\checkmark		
DiscretePoint_001	Конфликт версий 🛛	\checkmark		
MKRack_001	Конфликт версий 🛄	\checkmark		
PIDController_001	Создать	\checkmark		
Program_001	Создать	\checkmark		
RemoteConnection_001	Создать	\checkmark		
SRC_PROG	Конфликт версий 🛄 …	\checkmark		
System01	Конфликт версий 🛄 …	\checkmark		

Рисунок 22. Прогрузка контроллера РСУ

- **4.** В столбце **Операция** представлены действия, рекомендованные для выполнения, согласно версиям сконфигурированного контроллера и прогружаемого удаленного контроллера:
 - Создать операция создания нового функционального блока в удаленном контроллере согласно версии текущего проекта;
 - Обновить операция обновления данных функционального блока удаленного контроллера до версии текущего проекта;
 - Конфликт версий операция, аналогичная операции Обновить, возникающая при попытке прогрузить блок, версия которого уже была изменена либо с другой инженерной станции, либо со станции оператора;
 - Удалить операция удаления функционального блока из прогружаемого контроллера.

Внимание: Для операций Обновить и Конфликт версий возможен просмотр различий между полями параметра функционального блока

по кнопке :

Į	🖳 AnalogInputPoi	int_002				
	Артибут блока	Блок в проекте	Блок в контроллере			
	source		SRC_PROG.RO2			
	rawFullScale	200.0	100.0			
	tagname	ame AnalogInputPoint_002 AI002				
	configTimestamp	Mon Aug 26 12:22:06 YEKT 2019	Wed Jul 17 12:00:50 YEKT 2019			
	timestamp	Mon Aug 26 15:42:23 YEKT 2019	Mon Aug 26 15:32:33 YEKT 2019			
	loop	New Loop	LOOP			
	order	0	1			
	Закрыть					

Рисунок 23. Различия в данных контроллера

- 5. Выберите блок и установите флаг в столбце Прогрузить.
- **6.** Нажмите кнопку **Выполнить**. В нижней части таблицы отобразится прогресс выполнения и соответствующее сообщение:

Имя блока	Операция	Прогрузить	Результат	Выпол
AI001	Конфликт версий 🛄	\checkmark	1	
AI003	Создать	\checkmark	1	Закрь
nalogInputPoint_001	Создать	\checkmark	1	
nalogInputPoint_002	Создать	\checkmark	1	
alogOutputPoint_001	Создать	\checkmark	1	
DiscretePoint_001	Конфликт версий 🛄	\checkmark	1	
MKRack_001	Создать	\checkmark	1	
PIDController_001	Создать	\checkmark	1	
Program_001	Создать	\checkmark	1	
moteConnection_001	Создать	\checkmark	1	
SRC_PROG	Конфликт версий 🛄	\checkmark	1	
System01	Конфликт версий 📖	\checkmark	1	

Рисунок 24. Результат прогрузки контроллера

7. Нажмите кнопку Закрыть.

Результат прогрузки конфигурации контроллера в удаленный контроллер будет отображен на вкладке Онлайн.

6.5. Частичная прогрузка контроллера РСУ

Частичная прогрузка контроллера РСУ позволяет выборочно прогружать контур, функциональные блоки, корзину или модули, при этом не влияя на технологический процесс.

Операция прогрузки контура, функциональных блоков, корзины или модулей аналогична операции прогрузки контроллера, описанной в п.6.4 Руководства.

E Forge 1.35.0-SNAPSHOT		- 🗆 X		
Проект Пользователь Опции Помощь				
Дерево проекта	Панель конфитурации Container32uInt_001	Otwenets Coopaniets		
8	Общие Управление			
* NewProject				
* 🌾 Конфитурация				
CS01	Pagent registration for acca			
• Система	Идентификатор экземпляра			
System01	Название тога	Container32uInt_001		
 Технологическая программа Солосическая программа 	Описание			
Contained Sulit 001	Ини лицевой панели	•		
Веод/Выя 🔔 Выгрузить • 🖥 🖬 Срега 丁 Прогрузить	Иня детальной панели			
Справка	Иня мнемослены	•		
(ф Экспортировать В= Импортировать	Onveatione 1			
() Копировать	Описание 2			
Che Barrasana	Onvicence 3			
EX Coperativ				
Оффлайн Онла 🖀 Удалить	4			

Рисунок 25. Прогрузка функционального блока

Внимание: Перед прогрузкой функциональный(ые) блок(и) необходимо перевести в ручной режим, после прогрузки и успешной инициализации функциональный(ые) блок(и) перевести в необходимый режим.

6.6. Импорт контроллера РСУ

Для того чтобы импортировать данные контроллера в проект, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите контроллер, в который необходимо импортировать данные.
- 2. В открывшемся контекстном меню выберите Импортировать:



Рисунок 26. Импорт контроллера

ОСТОРОЖНО: Во время операции *Импорт* данные конфигурации текущего контроллера **полностью** заменяются на данные конфигурации импортируемого контроллера.



Внимание: При импорте контроллера в проект конфликта имен не возникает.

3. В открывшемся окне **Импорт <имя контроллера>** укажите путь расположения файла для импорта:

Импорт CS01	альный диск (D:) 🕨 CS	- (4)	Nouce: CS	<u>ج</u>
Упорядочить •	Новая папка		l= ·	• • •
🔆 Избранное	Имя	Тип		
	🚳 CS01.csv	Файл Microsoft Excel,	содержащий значени:	я, разделенные за
Рабочий стол				
	*	III		F.
ł	<u>И</u> мя файла: CS01.csv			•
			Открыть	Отмена

Рисунок 27. Путь к конфигурации контроллера

4. Выделите нужный файл правой кнопкой мыши и выберите **Открыть**. Данные текущей конфигурации контроллера будут заменены на данные импортированной конфигурации.

6.7. Экспорт контроллера РСУ

Для того, чтобы экспортировать данные конфигурации контроллера из проекта, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите контроллер для экспорта.
- 2. В открывшемся контекстном меню выберите Экспортировать:



Рисунок 28. Экспорт контроллера

3. В открывшемся окне Экспорт <имя контроллера> укажите имя и путь сохранения файла с расширением .csv:

Экпорт СS01					×
😋 🔵 🗢 🕌 « Локальный диск (I	D:) • CS	-	4 → Поиск: CS		م
Упорядочить 👻 Новая папка				8== -	0
🚖 Избранное	Имя	Тип			
📃 Рабочий стол	Нетз	лементов, удо	влетворяющих услов	иям поиска.	
	•	m			Þ
<u>И</u> мя файла: СS01.csv					
<u>Т</u> ип файла:					•
🔿 Скрыть папки			Сохранить	Отмен	

Рисунок 29. Путь сохранения конфигурации контроллера

4. Выберите Сохранить.

Файл с заданным именем и расширением .csv будет сохранен в указанной директории.

7. Настройка ввода/вывода данных

В проекте предусмотрены следующие операции с корзиной:

- создание корзины;
- переименование;
- импорт;
- экспорт;
- удаление;
- выгрузка;
- прогрузка.

Операции по созданию и переименованию корзины описаны в п.п. 7.1-7.2 Руководства.

Остальные операции аналогичны операциям удаления, выгрузки, прогрузки, импорта, экспорта контроллера, описанным в п.п. 6.2-6.4, 6.6-6.7 Руководства.

7.1. Создание корзины

Для того чтобы создать в контроллере РСУ новую корзину, необходимо выполнить следующие действия:

- **1.** В дереве проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужного контроллера РСУ со значком **.**
- 2. В открывшемся контекстном меню выберите Создать > Ввод/Вывод > MKRack.

Новая корзина появится в дереве проекта во вкладке Ввод/Вывод.

3. В поле Адрес вкладки Корзина задайте уникальный адрес корзины в соответствии с переключателем адреса на ее корпусе.



Внимание:

- При открытии/импорте проекта производится проверка на наличие корзин с одинаковыми адресами. Если обнаружены корзины с неуникальными адресами в одном контроллере, на экран выводится предупреждение, указывающее на наличие корзин с неуникальными адресами в конкретном контроллере.
- При добавлении/вставке/импорте корзины в проект, если в том же контроллере присутствует корзина с таким же адресом, то добавляемой/копируемой/импортируемой корзине назначается адрес на

1 больше, чем максимальный адрес корзины в этом контроллере, и всплывает предупреждение, что адрес корзины был изменен.

• При редактировании адреса корзины вручную в панели конфигурации, если введенный адрес неуникален, отобразится сообщение об ошибке.

Ошибка	x
Ошибка	×
{0x0811} Корзина с данным адресом уже присутствуе	т в контроллере

Рисунок 30. Неуникальный адрес корзины

Прим.: При резервировании модулей ЦПУ возможны два случая:

- Основной и резервный модули ЦПУ находятся в одной корзине. Тогда корзина должна иметь адрес 1.
- Основной и резервный модули ЦПУ находятся в разных корзинах. Тогда корзина с основным модулем ЦПУ должна иметь адрес 1, а с резервным адрес 2.

December 01		
рево проекта	Панель конфитурации МЮRack_001	Отменить Сохранит
eper popular i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Perte undergrapene MSAL001	Datesh Gagar

Рисунок 31. Корзина в дереве проекта

7.2. Переименование корзины

Для того, чтобы переименовать корзину, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В дереве проекта во вкладке контроллера правой кнопкой мыши выберите нужную корзину.
- 2. В открывшемся контекстном меню выберите Переименовать.
- 3. В открывшемся диалоговом окне введите новое имя корзины и нажмите ОК.

В дереве проекта напротив значка корзины будет отображено новое имя.

8. Операции с модулями

Для настройки конфигурации корзин контроллера РСУ в проекте предусмотрены следующие операции с модулями:

- добавление модуля в корзину;
- конфигурация корзины;
- перемещение модуля между корзинами;
- изменение позиции модуля в корзине;
- переименование;
- импорт;
- экспорт;
- удаление;
- выгрузка;
- прогрузка.

Операция по переименованию модуля аналогична операции переименования корзины в п.7.2 Руководства. Остальные операции аналогичны операциям удаления, выгрузки, прогрузки, импорта, экспорта контроллера, описанным в п.п. 6.2-6.4, 6.6-6.7 Руководства.

8.1. Добавление модулей в корзину

Для того, чтобы добавить модуль в корзину, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Во вкладке Ввод/Вывод дерева проекта правой кнопкой мыши выберите имя нужной корзины со значком
- 2. В открывшемся контекстном меню выберите Добавить новый модуль.
- **3.** Выберите нужный модуль в открывшемся контекстном меню. Модуль будет добавлен в дерево проекта во вкладку корзины.

8.2. Конфигурация корзины

Позиции модулей в корзине должны быть заданы в соответствии с правилами:

- 1. Номер позиции для модуля питания (MK550024PSU):
 - под модули питания в корзине отводятся позиции 1 и 2;
 - если модуль питания в корзине присутствует в единственном экземпляре, позиция 2 должна сохраняться незанятой.

- 2. Номер позиции для модуля ЦПУ (MK502142CPU):
 - в контроллере РСУ с резервированием модули ЦПУ могут находиться в одной корзине, либо разнесены по двум корзинам;
 - под пару модулей ЦПУ, расположенных в одной корзине, отводятся позиции 3 и 4;
 - под модули ЦПУ, расположенные в двух корзинах, отводится позиция 3.
- 3. Другие модули:
 - занимают свободные позиции в корзинах, начиная с номера 3, после задания позиций модулям ЦПУ.

8.3. Перемещение модуля между корзинами

Для того, чтобы переместить модуль между корзинами, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Во вкладки корзины дерева проекта выберите нужный модуль.
- 2. Выберите вкладку Модуль на панели конфигурации справа.
- 3. В открывшейся вкладке рядом с полем Корзина нажмите кнопку



Рисунок 32. Перемещение модуля между корзинами

4. Выберите нужную корзину в открывшемся окне и нажмите **ОК**. Модуль будет отображен во вкладке выбранной корзины дерева проекта:



Рисунок 33. Выбор корзины

8.4. Изменение позиции модуля в корзине

Для того, чтобы изменить позицию модуля в корзине, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Во вкладке корзины дерева проекта выберите нужный модуль.
- 2. Выберите вкладку Модуль на панели конфигурации справа.
- **3.** В поле **Позиция модуля** укажите нужную позицию. Позиция модуля к корзине будет изменена.
 - **Внимание:** Позиция модуля должна иметь уникальный номер, не совпадающий с позициями других модулей корзины.

8.5. Режим работы модулей вывода при потери связи с модулем ЦПУ

Для того чтобы задать режим работы модулей вывода при потери связи с модулем ЦПУ:

- 1. На вкладке Значение по умолчанию у следующих модулей вывода задайте значение Таймаута в секундах:
 - MK514008AAO_001;
 - MK514008AO_001;
 - MK531032ADO_001;
 - MK531032DO_001;
 - MK532032ADO_001;
 - MK574008AAOHART_001.
- 2. Если связь с модулем ЦПУ не установлена в течение заданного времени, будет установлено значение по умолчанию: для этого установите флаг в поле Включить режим для канала и задайте Значение.

рево проекта	Панель конфигурации МК514008ААО_001						Отменить	Сохранит		
NewProject	Общие	Модуль	Каналы	Настройки	Диагностика	Значения по умолчанию				
Конфигурация	Тайи	191/7		5						
CS01	Idvin	таимаут								
 Технологическая программа 	Вклю	Включить режим для канала1 Значение1								
▼ BBOD/BыBOD ▼ WKRack_001	Вклю	Включить режим для канала2 🗹 Значение2 1								
MK514008AAO_001	Вклю	Включить режим для канала3 3начение3 0.0								
 Система 	Вклю	чить реж	им для ка	нала4		Значение4	0.0			
• 📲 🛄 OS01	Вклю	чить реж	им для ка	нала5 📃		Значение5	0.0			
	Вклю	чить реж	им для ка	налаб		Значениеб	0.0			
	Вклю	чить реж	им для ка	нала7		Значение7	0.0			
	Вклю	чить реж	им для ка	нала8		Значение8	0.0			

Рисунок 34. Вкладка значение по умолчанию

9. Выравнивание версий

В случае несовпадения версий системного программного обеспечения контроллера РСУ и программного обеспечения станции инженера, возникает необходимость привести их в соответствие.

Для этой цели предусмотрена операция по выравниванию версий.

ОПАСНО: после применения операции по выравниванию версий база конфигурации контроллера РСУ **полностью очищается**.

9.1. Операция по выравниванию версий

Для того чтобы выравнять версии, запустите Prime для ввода контроллера в транспортную сеть выполните следующие действия:

- 1. Запустите поиск контроллеров.
- 2. Левой кнопкой мыши выберите строку с нужным контроллером:

Сетевой интерфейс TAP-Windows Adapt	er V9 : [00:ffid6:cd:	86:35]	* Запустить	Остановить Задать ІР	1	
номер контроллера	МАС адрес	IP адрес 🔺	Модель устройства	Серийный номер CPU	Версия ПО	Статус
CS01	52-54-00-12-3	0.0.0.0	Pylon DCS System C	00000000000000000	1.22.1	Нет связи с ко

Рисунок 35. Prime

- В панели управления нажмите кнопку для выравнивания версий III
- 4. В окне подтверждения выберите ОК:



Рисунок 36. Подтверждение выравнивания версий контроллера

- 5. Дождитесь завершения процесса загрузки системного программного обеспечения.
- 6. По завершении процесса в окне подтверждения нажмите Закрыть.

Контроллер перезагрузится и будет готов к работе.

7. На панели управления нажмите кнопку обновления данных 🧭.

10. Замена модуля ЦПУ в контроллере РСУ с резервированием

При замене модуля ЦПУ в контроллере РСУ с резервированием возможны два случая:

1. Резервная пара модулей ЦПУ находится в одной корзине.

В данном случае перед установкой нового модуля ЦПУ в корзину необходимо убедиться, что:

- 1) Питание контроллера РСУ отключено.
- 2) Канал синхронизации подключен.
- 2. Резервная пара модулей ЦПУ разнесена по разным корзинам.

В данном случае перед установкой нового модуля ЦПУ в корзину необходимо убедиться, что канал синхронизации подключен.



ОПАСНО: если канал синхронизации не будет подключен до установки нового модуля ЦПУ в корзину, то после установки модуль перейдет в активный статус, что может привести к системному сбою на шине ввода/вывода.

11. Изменение цикла в контроллере

Изменение цикла в контроллере осуществляется путем Forge > Контроллер > Система > System01, далее, кликнув правой кнопкой мыши по полю System01, в контекстном меню выберите Изменить цикл контроллера.

В открытом окне введите значение системного цикла, равное 100, 200, 250, 500 или 1000 и кликните по кнопке **Установить**.



Рисунок 37. Изменение цикла в контроллере